

inSens




1

LEGENDA


1. Pompa Sorriso.
2. Sportellino ispezione.
3. Serbatoio trasp. ispezionabile e lavabile.
4. Filtro serbatoio.
5. Ingresso acqua di condensa.
6. Attacco scarico condensa per tubo Ø4x6.
7. Cavo alimentazione + allarme.
8. N°2 asole per fissaggio pompa.
9. 3° foro per fissaggio pompa.
10. Pulsante per aggancio/sgancio sportellino.

SORRISO



2

1. Pompa SORRISO CLIMA-SC11.
2. Split.
3. Ingresso acqua.
4. Attacco scarico acqua.
5. Tubo Ø4x6 scarico acqua.
6. Cavo elettrico alimentazione + allarme.
7. Bacinetta raccogli condensa split



ATTENZIONE!! PER MODELLI SORRISO CLIMA-SC11 E SORRISO-SCA15 UTILIZZARE SOLO TUBO Ø 4mm x 6mm

UTILIZZARE SOLO TUBO Ø 4 mm x 6 mm PER LA CONNESSIONE TRA POMPA E SCARICO DELL'ACQUA. ATTENZIONE!! ESEGUIRE SEMPRE IL COLLEGAMENTO DI ALLARME

MANTENERE LA POMPA SORRISO IN PIANO. LA POSIZIONE INCLINATA DELLA POMPA (SUPERIORE A 10°) IMPEDISCE AL GALLEGGIANTE INTERNO IN POLISTIROLO, DI SCORRERE LIBERAMENTE LUNGO LA PROPRIA SEDE.

UTILIZZARE I 3 TASSELLI E 3 VITI DI FISSAGGIO PER IL POSIZIONAMENTO DELLA POMPA. (VEDERE SCHEMA DI FORATURA PER IL FISSAGGIO)

NON ESEGUIRE STROZZATURE DEL TUBO MA COMPIERE CURVE CON RAGGIO DI ALMENO 50 mm. LA PRESENZA DI STROZZATURE DANNEGGIA IL LAVORO DELLA POMPA. CONSIDERARE CHE AD OGNI CURVA DEL TUBO, CORRISPONDE UNA PERDITA DI PREVALENZA DI CIRCA 1 mt.

INSERIRE COMPLETAMENTE IL MANICOTTO DI GOMMA DEL TUBO PROVENIENTE DALLO SCARICO DELLO SPLIT NEL SERBATOIO


PER MODELLO SCA NON UTILIZZARE LA POMPA PER SMALTIRE LA CONDENSA PROVENIENTE DALLA CANNA FUMARIA: UTILIZZARE SOLO PER CONDENSA DELLA CALDAIA

ALL'INIZIO DELLA STAGIONE (PRIMA DI ACCENDERE LO SPLIT O LA CALDAIA), ESEGUIRE SEMPRE UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA. APRIRE LO SPORTELLO, ESTRARRE IL SERBATOIO E SCIACQUARLO CON ACQUA: SCIACQUARE ANCHE IL FILTRO.

AL TERMINE DELLA STAGIONE TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ALLA POMPA.


3

1. Pompa SORRISO-SCA.
2. Caldaia condensazione.
3. Ingresso acqua.
4. Attacco scarico acqua.
5. Tubo scarico condensa.
6. Cavo elettrico alimentazione + allarme.
7. Sifone caldaia*




SORRISO CLIMA-SC11

- Portata: 11 lt/h per climatizzatori fino a 10 kw
- Mandata max: 8 mt vert. tra pompa e uscita dell'acqua
- Tensione: 230V 50Hz - 125V 60Hz
- Contatto allarme: NO / 6A
- Dimensioni tubo: Ø 4 x 6 (mm)
- Dimensioni pompa: L 220 x P 70 x H 50 (mm)
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro: max 21 dB(A)
- Grado di protezione: IP20



SORRISO-SCA 15

- Portata: 15 lt/h
- Mandata max: 10 mt vert. tra pompa e uscita dell'acqua
- Tensione: 230V 50Hz - 125V 60Hz
- Contatto allarme: NO / 6A
- Dimensioni tubo: Ø 4 x 6 (mm)
- Dimensioni pompa: L 220 x P 70 x H 50 (mm)
- Potenza assorbita: 19 W
- Livello sonoro: max 29 dB(A)
- Grado di protezione: IP20



4 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

Collegamento elettrico di alimentazione

Importante! L'installazione della pompa Sorriso Clima-SC11 e SCA15 dev'essere eseguita da personale qualificato e in accordo con la norma CEI 64-8. Assicurarsi, inoltre, che l'impianto sia fuori tensione prima di effettuare qualsiasi operazione.

Alimentare il circuito elettrico della pompa Sorriso Clima-SC11 e SCA15, collegando i fili Azzurro e Marrone alla rete elettrica generale, mediante due fili di pari o superiore sezione asservito da un dispositivo di protezione e interruzione elettrica sulla fase e sul neutro conforme alle normative vigenti. Il cavo non prevede il collegamento di terra in quanto il circuito è a doppio isolamento. La pompa Sorriso Clima-SC11 e SCA15 hanno grado di protezione IP20: installare in ambienti riparati dall'acqua. Non installare in celle frigorifere.

Collegamento elettrico di allarme.

ATTENZIONE!! ESEGUIRE SEMPRE IL COLLEGAMENTO DI ALLARME

La pompa Sorriso Clima-SC11 e SCA15 dispone di un contatto di allarme C-NO 2A 250Vac ai capi dei fili neri. Per il collegamento elettrico, fare riferimento allo schema elettrico presente in questo foglio istruzioni. Si consiglia di utilizzare il contatto di allarme per interrompere l'unità esterna (o interna in caso di multisplit).

5 INTERVENTO DELL'ALLARME

ESEGUIRE SEMPRE IL COLLEGAMENTO DI ALLARME


L'allarme interviene nei seguenti casi:

1. Mancata alimentazione elettrica al blocco pompa;
2. Guasto del circuito interno del blocco pompa;
3. Intervento del sensore termico di sicurezza presente nella pompa;
4. Raggiungimento del livello di allarme del galleggiante nel serbatoio.

Quando interviene l'allarme, il contatto apre.

Importante! Non interrompere MAI l'alimentazione della mini pompa.

Princípio di funzionamento del contatto di Allarme.



- 6 Fino al momento in cui la pompa Sorriso sarà priva di alimentazione elettrica, il contatto di allarme risulterà assente tra i capi dei fili neri.

Solo quando verrà data alimentazione ai morsetti, il contatto di allarme commuterà tra C e NO: in questo modo potrà essere possibile asservire direttamente l'unità che produce la condensa.

Se non si intende interrompere l'alimentazione di tale unità o la serie termostato, è possibile collegare un segnale acustico o luminoso asservite dal relè.

Se non si intende interrompere l'alimentazione di tale unità o la serie termostato, è possibile collegare un segnale acustico o luminoso asservite dal relè.

PER VERSIONI CON LED DI SEGNALAZIONE

Codici: 12170100L - 12170101L

- GIALLO: ALIMENTAZIONE
- VERDE: FUNZIONAMENTO
- ROSSO: ALLARME *

*ATTENZIONE! LA PRESENZA DEL LED DI ALLARME NON ESCLUDE IL COLLEGAMENTO DEI FILI DI ALLARME

GARANZIA

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.


L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indemnità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per trasporto non idoneo; installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione; la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto; quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesti dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.



1

SORRISO



4

INSTALLATION AND ACTIVATION

Connection to the power supply

Important! The Sorriso Clima-SC11 and SCA15 pumps must be installed by qualified personnel and in compliance with the CEI 64-8 standard. Moreover, make sure the system has been powered off before conducting any operation.

Power on the electric circuit of the Sorriso Clima-SC11 and SCA15 pumps by connecting the Light Blue and Brown wires to the mains supply. Use two wires with an identical or bigger cross-section connected to a protective device that interrupts the power supply on the phase and neutral conductors and compliant with current regulations. The cable does not need to be earthed as the circuit has a double insulation.

The Sorriso Clima-SC11 and SCA15 pumps have a IP20 protection rating: install away from water. Do not install in cold-storage rooms.

VERY IMPORTANT!! ALWAYS CONNECT THE ALARM SYSTEM

5


ALARM

ALWAYS CONNECT THE ALARM SYSTEM

1. There is no power supply on the pump blocking device;
2. In the event of failure of the circuit inside the pump blocking device;
3. When the thermal safety sensor in the pump is tripped;
4. When the alarm level of the float in the tank is reached.

The contact opens when the alarm is triggered.

Important! NEVER interrupt the mini pump's power supply.




6

HOW THE ALARM CONTACT WORKS

Electrical alarm connection.

the Sorriso Clima-SC11 and SCA15 pumps have a C-NO 6A 250Vac alarm contact at the ends of the black wires.

For the electrical connection refer to the wiring diagram in this instruction leaflet. We recommend using the alarm contact to interrupt the operation of the external unit (or internal unit for multisplit systems).



WITH LED INDICATOR

Code: 12170100L - 12170101L

- YELLOW: POWERED
- GREEN: RUNNING
- RED: ALARM *

*WARNING! THE PRESENCE OF THE ALARM LED DOES NOT EXCLUDE CONNECTION OF THE ALARM WIRES

WARRANTY

The warranty lasts 2 years from the date of delivery.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to: incorrect transportation; installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual; non-observance of product technical specifications; anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.



SORRISO
SC-11 LT

ITALIANO



INGLESE






SORRISO
SCA-15 LT

ITALIANO




INGLESE





Tecnosystemi[®]
group

Punto di ingresso acqua di condensa nel serbatoio
The entry point condensate water in the tank



DIMA INSTALLAZIONE :

POMPA SORRISO DA SOTTO SPLIT "SORRISO CLIMA - SC 15 LT"
POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA "SORRISO - SCA 15 LT."
POMPA SORRISO DA SOTTO SPLIT "SORRISO CLIMA LED - SC 15 LT."
POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA "SORRISO LED - SCA 15 LT."

DIMA :

"SORRISO CLIMA - SC 15 LT." CONDENSATION DRAIN PUMP
"SORRISO - SCA 15 LT." PUMP FOR ACID CONDENSATION WATER
"SORRISO CLIMA LED - SC 15 LT." CONDENSATION DRAIN PUMP
"SORRISO LED - SCA 15 LT." PUMP FOR ACID CONDENSATION WATER

1. INSTALLAZIONE CON SPLIT (SORRISO SC15): Posizionare il foglio sulla parete facendolo passare sotto il lato inferiore dello split, allineando la linea "L" con la base dello split
INSTALLAZIONE CON CALDAIA (SORRISO SCA15): Posizionare il foglio sulla parete allineando la linea "L" al di sotto del sifone

2. Forare nei punti "A" e "B" (ø 6 mm) in corrispondenza degli interassi indicati a disegno.
3. Inserire a muro i tasselli forniti a corredo e avvitare quasi completamente le viti nei punti "A".
4. Agganciare la pompa e traslare secondo il movimento delle asole: serrare le due viti.
5. Completare il fissaggio della pompa inserendo e serrando la vite nel punto "B".

1. INSTALLATION WITH SPLIT (SORRISO SC15): Place the sheet on the wall, passing under the bottom side of the split, align the line "L" with the base of the split
INSTALLATION ON BOILER (SORRISO SCA15): Place the sheet on the wall lining up the line "L" below the siphon

2. Drill holes at points "A" and "B" (ø 6 mm) at the center distance specified in the drawing.
3. Insert to the wall the wall plugs supplied and screw in the screws almost completely at the "A" points
4. Hang the pump and move according to the movement of the slots and tighten the two screws.
5. Complete the pump mounting by inserting and tightening the screw at "B" point .

SCALA DISEGNO 1:1
SCHEMATIC SCALE 1:1

N°2 FORI "A" Ø 6MM
N°1 FORO "B" Ø 6MM

N°2 HOLES "A" Ø 6MM
N°1 HOLE "B" Ø 6MM